GRUNDIG
Service Anleitung



1/83

SCF 6100



Inhaltsverzeichnis

Mechanischer Teil

Der Casetten-Recorder SCF 6100 entspricht mechanisch dem SCF 6000. Daher kann die Service-Anleitung **SCF 6000** für den mechanischen Teil verwendet werden.
Da sich elektrisch einiges geändert hat, befaßt sich diese neue Service-Anleitung nur mit dem „Elektrischen Teil".

Elektrischer Teil

	Seite
Allgemeines zum Elektrischen Teil	2
Meßschaltungen	2
Diagramm der Laufwerksteuerung	3
Frequenzgangtoleranzfeld	3
IC-Innenbeschaltung	4
Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine	4
Ersatzteilliste im Auszug	5
Leistungsaufnahme/Betriebsspannungen	5
Bauteilebezeichnung	6
Schaltplan	
Analog-Teil	8 - 10
Logik-Teil	11, 12, 15

	Seite
Druckplattenabbildungen	
Dolby-Baustein	13, 14
Anzeige-Baustein	14
Micro-Buchse	16
Netzteil-Baustein	16
Schalterplatte	13
Verstärker-Platte	17, 18
Verdrahtungs-Platte	22
1. Dolby Grundeinstellung	19
2. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung	19
3. Eigenaufnahme-Wiedergabe	19
4. HF-Oszillator	21
5. Aufnahme-Verstärker	23
6. Wiedergabe-Verstärker	23
7. Dolby-Einheit	24
8. LED-Anzeige	24
9. 19 kHz Filter	24

Elektrischer Teil

Allgemeines zum elektrischen Teil

Nach Ersatz von Magnetköpfen oder sonstiger frequenzbeeinflussender Bauteile müssen die elektrischen Eigenschaften des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten.

Angaben über die einzelnen Messungen und Meß-Schaltungen finden Sie bei den elektrischen Messungen. Buchstaben im ▽ weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplattenabbildungen hin.

Für Service-Arbeiten empfiehlt sich die Verwendung des eingebauten Netzteiles.

Betriebsspannung 220 V ± 2%, 50 . . . 60 Hz.

Vor Über-Band-Messungen ist die Bandlaufzone zu entmagnetisieren.

Zur Bezugsbandabtastung und Eigenaufnahme sind folgende Meßbänder zu verwenden:

Cr-Band – Leerbandteil Testbandcassette 458 B (oder gleichwertiges Band)

Fe-Band – Leerbandteil Testbandcassette 466 B (oder gleichwertiges Band)

FeCr-Band – Bezugsbandcassette 454 (oder gleichwertiges Band)

Me-Band – Für die Bandsorte ME gibt es noch keine festgelegte DIN-Bezugscharge. Werksseitig werden die Geräte mit der Charge MT 81841 der Fa. Scotch/3 M überprüft. Da diese Bandsorte nur bedingt im freien Handel erhältlich ist, schlagen wir vor, das vom Kunden verwendete ME-Band zur Nachprüfung heranzuziehen.

Bandsortenschalter auf verwendete Bandsorte schalten!

Meßschaltungen

Eingangsschaltung

MS 1



MS 2



MS 3



MS 4



MS 5



MS 6



Ausgangsschaltung

MS 7



MS 8



MS 9



MS 10



MS 11



Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten
Seite 4

Ein-Ausgangs-Diagramm Laufwerk-Steuerung



Frequenzgangtoleranzfeld



Servicemittel / Meßgeräte

Einstell-Lehre HiFi	Sach-Nr. 34074-220.00	
Testbandcassette 454	Sach-Nr. 35079-016.00	
Testbandcassette 458 B	Sach-Nr. 35079-009.00	
Testbandcassette 466 B	Sach-Nr. 35079-010.00	
Drehmoment-Meßcassette 456	Sach-Nr. 35079-014.00	
Bandlaufcassette 459	Sach-Nr. 35079-008.00	
Schmiermittelsatz	Sach-Nr. 72003-741.00	
Siliconpaste	Sach-Nr 72004-167.00	

Gleichlaufanalysator	GA 1000	Bestell-Nr. GUF 55-15
RC-Generator	TG 6	Bestell-Nr. GUE 14-30
Millivoltmeter	MV 60	Bestell-Nr. GUC 28-00
Klirranalysator	KM 5A	Bestell-Nr. GUC 45-10
Millivoltmeter	MV 1000	Bestell-Nr. GUC 50-00
Digitalmultimeter	DM 14	Bestell-Nr. HUC 00-50

Die aufgeführten Servicemittel und Meßgeräte können von der GRUNDIG-Niederlassung bezogen werden.

IC-Innenbeschaltung

NE 645 B



SV = Spannungsversorgung
A = Eingangsverstärker
B = Nachverstärker
C = Verstärker des Nebenkanals
D = Impedanzwandler für Gleichrichter
G = Gleichrichterblock
R = variabler Widerstand (Stellglied)
P = Pegelbegrenzerstufe
S = Summenverstärker

* externe DC-Offsetspannung für Dolby Ein-Aus

HEF 4066 B



Schutzmaßnahmen für MOS-Baustein

Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik

Schaltungen, die in MOS-Technik aufgebaut sind, bedürfen einer besonderen Vorsicht gegen statische Aufladung.

Statische Ladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf Menschen übertragen werden, zumal wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.

Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen ergeben wegen ihrer Einschaltzeit nur begrenzte Sicherheit.

Um die Bauelemente vor statischen Aufladungen zu schützen, empfiehlt es sich, folgende Regeln zu beachten:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitendem Material verbleiben.

   Keinesfalls in Styropor oder Plastikschienen lagern und transportieren.

2. Personen, die MOS-Bauelemente bearbeiten, müssen sich zuvor durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen.
3. MOS-Bauelemente dürfen nur am Gehäuse angefaßt werden, ohne daß die Anschlüsse berührt werden.
4. Prüfung und Verarbeitung darf nur an geerdeten Geräten vorgenommen werden.
5. MOS-IC's in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung lösen oder kontaktieren.
6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf Subtratanschluß V_{ss}) an die Schaltung gelangen.
7. Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:
   a) Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
   b) Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Kolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.

Leistungsaufnahme:

Bei eingelegter Cassette C 90 (unbespielt) und Dolby NR aus

Aufnahme „START“ ohne Signal P ≤ 19 W

Bandsortenwahlschalter; Me.

Betriebsspannungen:

Bei Netzbetrieb U = 220 V ± 2%
f = 50/60 Hz
+A = 20 V ± 5%
+B = 15 V ± 5%

Auszug aus der Ersatzteilliste





Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste
THE INDICATED NUMBERS ARE ITEM-NUMBERS OF THE SPARE PARTS LIST
LES NUMEROS DE POSITION SONT IDENTIQUES A CEUX UTILISES SUR LES FIGURES
I NUMERI INDICATI NELLE ILLUSTRAZIONI CORRISPONDONO AI NUMERI DI POSIZIONE NELLA LISTA RICAMBI

M 0204 DIN
0204 DIN
0207 DIN NB
0411 DIN
0617 DIN
0309 DIN
0207 DIN
M 0207 DIN
0204 DIN NB

F FOLIEN-KONDENSATOR
K KERAMIK-KONDENSATOR
S STYROFLEX-KONDENSATOR
TANTAL-ELKO
ELKO
P POLYPROPYLEN-KONDENSATOR



A = AUFNAHME / RECORD / ENREGISTREMENT / REGISTRAZIONE
W = WIEDERGABE / PLAYBACK / REPRODUCTION / RIPRODUZIONE
S = START / START / START / START
MIC = MIKRO / MIKRO / MIKROPHONE / MICRO
L = LINKER KANAL / LEFT CHANNEL / CANAL DE GAUCHE / CANALE SINISTRO
R = RECHTER KANAL / RIGHT CHANNEL / CANAL DE DROITE / CANALE DESTRO
EIN = EIN / ON / MARCHE / ACCESO
TA = TONABNEHMER / PU / PU / PU

C303L, C302R } VORMAGNETISIERUNG / BIAS VOLTAGE / PREMAGNETISATION / PREMAGNETIZZAZIONE
R184L, R284R } WIEDERGABEPEGEL / PLAYBACK LEVEL / NIVEAU DE REPRODUCTION / LIVELLO DI RIPRODUZIONE
R133L, R233R } BANDEMPFINDLICHKEIT / TAPE SENSITIVITY / SENSIBILITE DE BANDE / SENSIBILITA DI BANDA
R112L, R212R } PEGELREGLER / LEVEL CONTROL / REGLAGE DE NIVEAU / REGOLATORE DI LIVELLO

R4 } DOLBY-O-PEGEL AUFNAHMEBE / DOLBY-O-LEVEL RECORDING / DOLBY-O-ENREGISTREMENT DE NIVEAU / DOLBY-O-REGISTRAZIONE DI LIVELLO
R40 } DOLBY-O-PEGEL WIEDERGABE / DOLBY-O-LEVEL PLAYBACK / DOLBY-O-REPRODUCTION DE NIVEAU / DOLBY-O-RIPRODUZIONE DI LIVELLO
R117L, R217R } AUSGANGSPEGEL / OUTPUT LEVEL / NIVEAU DE SORTIE / LIVELLO D'USCITA
R163L, R263R } AUSSTEUERUNGSANZEIGE / LEVEL INDIKATION / INDICATEUR DE NIVEAU / INDICATORE DI LIVELLO

FERRIT-PERLE / FERRITE BEAD / PERLE FERRITE / PERLA FERRITA
RA = RADIO / RADIO / RADIO / RADIO
FE, CR, FECR, ME } BANDSORTEN / TAPE TYPES / TYPES DES BANDES / SPECIE DI BANDA
R305 LOESCHSTROM / ERASE CURRENT / COURANT D'EFFACEMENT / CORRENTE DI CANCELLAZIONE

A = Aufnahme / RECORD / ENREGISTREMENT / REGISTRAZIONE
W = Wiedergabe / PLAYBACK / REPRODUCTION / RIPRODUZIONE
S = Start / START / START / START
P = Pause / PAUSE / PAUSE / PAUSA
VL = Vorlauf / FORWARD WIND / RETOUR RAPID / AVVOLGIMENTO
RL = Rücklauf / REWIND / AVANCE RAPIDE / RIAVVOLGIMENTO

KS = Kopfschlitten / HEAD CARRIAGE / CHARIOT DE TETES / CARRELLO TESTINA
h = hinten / BACK / ARRIERE / DIETRO
v = vorne / FRONT / AVANT / AVANTI
V = vor / FORWARDS / EN AVANT / IN AVANTI
Z = zurueck / RETURN / RETOUR / RITORNO
Ein = Ein / ON / MARCHE / ACCESO
R465 Bandzug / TAPE TENSION / TENSION DE BANDE / TENSIONE DEL NASTRO

⚠ FUER DIE GERAETESICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND DEN RICHTLINIEN DES VDE BZW. IEC. IM ERSATZFALL DUERFEN NUR BAUTEILE MIT GLEICHER SPEZIFIKATION VERWENDET WERDEN.

⚠ ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC. RESP. AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY.

⚠ ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL ET CONFORME AUX REGULATIONS VDE ET IEC. EN CAS DE REPLACEMENT. N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS.

⚠ NECESSARI PER LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO E SONO CONFORMI ALLE NORMI DI SICUREZZA VDE E IEC. IN CASA DI SOSTITUZIONE IMPIEGARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.

A SCHALTERKONTAKT (Z.B. GESCHLOSSEN BEI AUFNAHME)
SWITCH CONTACT (E.G. CLOSED WHEN RECORDING)
CONTACT DE COMMUTATEUR (PAR EXEMPLE, FERME IN ENREGISTREMENT)
CONTATTO DI COMMUTATORE (P.ES. CHIUSO IN REGISTRAZIONE)



KOPFANSCHLUESSE
HEAD CONNECTIONS
CONNEXIONS DE TETE
CONNESSIONI DELLA TESTINA

GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN BEI NENNSPANNUNG OHNE SIGNAL GEGEN MASSE. EINGANGSWIDERSTAND DES VOLTMETERS R: >= 1 MEGOHM

DC-VOLTAGES MEASURED AGAINST MINUS AT NOMINAL VOLTAGE AND NO SIGNAL. INPUT RESISTANCE OF VOLTMETER R: >= 1 MEGOHM.

TENSIONS CONTINUES MESUREES PAR RAPPORT A NEGATIF A UNE TENSION NOMINALE ET SANS SIGNAL. LA RESISTANCE D'ENTREE DU VOLTMETRE DOIT ETRE R: >= 1 MEGOHM.

TENSIONE MISURATO CON FUNZIONAMENTO A TENSIONE NOMINALE VERSO MASSA SENZA SEGNALE. RESISTENZA D'INGRESSO DEL VOLTMETRO R: >= 1 MEGOHM.



AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA


IC5
LM 1112 AN••
NE650 •
MPX-Filter
Pegelregler
„Record"
Aufsprech-
strom
Ausgangs-
pegel
39350-023.00
BUCHSEN-BST
39350-028.00
MONITORPLATTE
39350-026.00
NETZTEILPLATTE
DOLBY-MODUL
39370-001
W39370-004 (NE650)
Druckplattenabbildung S. 13/14
Druckplattenabbildung S. 17/18

| | | |

DOLBY MODUL

39370-001
W39370-004(NE650)

Druckplattenabbildung S. 13/14

Dolby 0-Pegel

Vormagnetisierung

Löschstrom

Anzeige-empfindlichkeit

Verstärkerplatte
39350-022.00

ANZEIGEPLATTE
39303-318.00

Druckplattenabbildung S. 13

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

GRUNDIG

SCF 6100
Analog-Teil
(32076-906.00)

39303-323
Verdrahtungs-Platte

Druckplatten-
abbildung S. 22

39303-300
Verstaerker-Platte

39730-088.00
Kopfschlittenmotor

Anlaufverzoegerung
nach Umspulen

Bandendabschaltung

Anlaufverzoegerung
zwischen umspulen

Stummschaltung

Kopfrelais

Kopfschlitten-
ansteuerung

39303-307.02 Schalter-Platte

Cassette in out

S402
Aufnahmesperre

Druckplatten-
abbildung S. 22

39303-323
Verdrahtungs-Platte

39730-089.00
Schubladenmotor

39730-090.00
Tonwellenmotor

Druckplattenabbildung S. 18

Dolby Baustein
DOLBY MODULE
MODULE DOLBY
MODULO DOLBY





AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

GRUNDIG

SCF 6100

Logik-Teil

(32076-906.00)



Micro-Platte, Lötseite
MICROPHONE BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE MIKROPHON, COTE DES SOUDURES
PIASTRA MICROFONO, LATO SALDATURE

Netzteilplatte, Lötseite
PSU BOARD, SOLDER SIDE
C. I. ALIMENTATION, COTE DES SOUDURES
PIASTRA ALIMENTAT., LATO SALDATURE



rstärker-Platte, Lötseite
PLIFIER BOARD, SOLDER SIDE
. AMPLIFICATEUR, COTE DES SOUDURES
.STRA AMPLIFICATORE, LATO SALDATURE

Dolby L.-Kanal

Dolby R-Kanal

Radiob.

Monitor Platte

+ G ca.18V

+ H ca.18V

Kopf-Anschlüsse

Löschkopf

AW-Kopf

+M 20V

+A 20V

Netzteil

Logik-Schalt.
+M 20V
+C 10V
Tonwellenmotor
Wdg. Stummschaltung

Funktionspl.

+A 20V
+B 15V
K-A Kopfschlittenmotor

Bandendabschaltung

Rel. 402

T301 E C B

T160 mA

Löschstrom

ST 160-15

+F 18V

580mV~ D

580mV~ D'

+I 19V

A

A'

Netzteil

+D 18,4V

+E 9,2V

Radiob. LK ⊥ RK

20V +A RK

Microb. ⊥ LK

Betriebsanz

RK R212

LK R112

Pegel-Regler „Record"

+B 15V

+E 9,2V

+F 18V

Dolby NR

Micro

Dolby C

Dolby B

Aufsprechstrom

Vormagnetisierung

Eingang R-Kanal

Eingang L-Kanal

Aufnahme

Anzeigeempfindlichkeit

Muting Kontakt

Cr

Fe

Me

Laufwerksteuerung

Rec.

Vorl.

Start

Rückl.

Pause

ST 1306

Aufnahmesp.
Tonwellenmotor
Wickelmotor
+C 10 V

ST 1301

ST 1207

Kopfschlitten
Schalter
Kopfschlittenmotor
Schubladenmotor

ST 1201

ST 1106

ST 1101

Cassettenschalter

ST 1113

Schubladenschalter
eingefahren
ausgefahren

Bandzug

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
1. Dolby-Grundeinstellung							
Bei Wiedergabe	– Dolby aus Wiedergabe Start	MS 6	315 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ca.	MS 8 an MP LK: 6 RK: 5	U_a = 580 mV	
				U_e konst.	MS 8 an MP LK: 6 RK: 4	U_a = 580 mV	Einstellung LK: R 4 RK: R 4 } Dolby Baustein
Bei Aufnahme	– Dolby aus – Pegelregler „Record" voll auf Aufnahme Start	MS 1	315 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ca.	MS 8 an MP LK: 4 RK: 5	U_a = 580 mV	
				U_e konst.	MS 8 an MP LK: 5 RK: 6	U_a = 580 mV	Einstellung LK: R 40 RK: R 40 } Dolby Baustein
2. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung							
a. Dolby-0-Pegel (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B – Dolby NR aus Wiedergabe Start	Seite A Teil 2	315 Hz		MS 8 an MP LK: 6 RK: 4	U_a = 725 mV ± 0,5 dB (Bei Verwendung eines Testbandes mit 200 pWb je mm Spurbreite: U_a = 580 mV ± 0,5 dB)	Einstellung LK: R 184 RK: R 284 (Dolby-0)
b. Frequenzgang-Linearisierung	* Der 315 Hz-Wiedergabe-Pegel entspricht einer Vollpegelaufzeichnung. Zur Berechnung des Frequenzganges ist daher nur $^1/_{10}$ (−20 dB) des 315 Hz-Wiedergabe-Pegels zu verwenden.	Seite A Teil 2, 3	315 Hz 12,5 kHz		MS 7	$U_{a,}{}^{*}{}_{315\ Hz}$ = 0 dB $\frac{U_{a,\ 12,5\ kHz}}{U_{a,\ 315\ Hz}}$ = 0 dB $U_{a,\ 12,5\ kHz}$ notieren für Pkt. 3a	Wenn $U_{a,\ 12,5\ kHz}$ / $U_{a,\ 315\ Hz}$ mehr als +1,5 dB ansteigt: Korrektur durch unterbrechen von C 142 und C 242
c. Frequenzgang			40 Hz 315 Hz 12,5 kHz		MS 7	Frequenzgangtoleranzfeld siehe Seite 3	Grenzfrequenz fu = 40 Hz fo = 14 kHz
3. Eigenaufnahme-Wiedergabe							
a. Frequenzgang-Linearisierung (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B (Leerbandteil, Seite B) – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −14 dB a. Aufnahme Start	MS 1	12,5 kHz 333 Hz	25 mV	MS 7	a. Aufnahme Wenn Meßwert unter Pkt. 2b positiv, so ist auf 0 dB 315 Hz/12,5 kHz zu linearisieren, wenn Meßwert negativ ist auf Meßwert einzustellen	Einstellung LK: C 303 RK: C 302 (Vormagnetisierung)
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe Frequenzgangtoleranzfeld siehe Seite	Frequenzgang-Linearisierung Pkt. 2b Bezugbandabtastung muß erfüllt sein.
b. Frequenzgang	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-, Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −14 dB a. Aufnahme Start b. Wiedergabe Start Bandsortenwahlschalter, Testbandcassette und Dolby NR-Schalter entsprechend der Aufnahme	MS 1	30 Hz ↓ 14 kHz	25 mV	MS 7	a. Aufnahme Dolby NR aus b. Wiedergabe Frequenzgangtoleranzfelder siehe Seite 3	**Pegelregler Record −14 dB:** Einstellung des Pegelreglers – Pegelregler Record voll auf – U_e für U_a = 300 mV an MP 3 und 4 einstellen – U_a mit Pegelregler Record um 14 dB absenken (−14 dB)

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
c. Empfindlichkeit (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B (Leerbandteil) – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −14 dB a. Aufnahme Start	MS 1	315 Hz	U_e für U_a 300 mV einstellen U_e ca. 200 mV	MS 8 an MP LK: 3 RK: 4	a. Aufnahme U_a = 300 mV	Einstellung LK: R 133 RK: R 233 (Aufsprechstrom)
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe U_a = 300 mV	
(Überprüfung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby aus – Pegelregler „Record" −14 dB – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start	MS 1	315 Hz	U_e für U_a 300 mV einstellen	MS 8 an MP LK: 3 RK: 4	a. Aufnahme U_a = 300 mV	**Pegelregler Record −14 dB:** Einstellung des Pegelreglers – Pegelregler Record voll auf – U_e für U_a = 300 mV an MP 3 und 4 einstellen – U_a mit Pegelregler Record um 14 dB absenken (−14 dB)
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe U_a = 300 mV ± 1 dB	
d. Frequenzgang/Dolby C	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-, Me-, FeCr- und Fe-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Pegelregler „Record" −14 dB – Dolby C ein a. Aufnahme Start	MS 1	30 Hz ↓ 14 kHz	20 mV		a. Aufnahme	
	b. Wiedergabe Start Testbandcassette und Bandsortenwahlschalter entsprechend der Aufnahme				MS 7	b. Wiedegabe Frequenzgangtoleranzfeld siehe Seite 3	
e. Klirrfaktor/Vollpegel	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr; Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby aus – Pegelregler „Record" −14 dB – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start b. Wiedergabe Start Bandsortenwahlschalter, Testbandcassette und Dolby Schalter entsprechend der Aufnahme	MS 1	333 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ca. 400 mV	MS 8 U_a an MP LK: 3 RK: 4	a. Aufnahme U_a = 580 mV	
					MS 7	b. Wiedergabe $U_{a,\ Cr}$ = 580 mV ± 0,5 dB K_3 ≤ 4% $U_{a,\ Fe,\ Me}$ = 580 mV ± 1 dB K_3 ≤ 2% $U_{a,\ FeCr}$ = 580 mV ± 1 dB K_3 ≤ 2,5%	
f. Störspannung über Band Fremdspannung eff. DIN Geräuschspannung Kurve A eff.	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby aus, Dolby B ein und Dolby C ein – Pegelregelr „Record" −10 dB – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start	MS 5	333 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ca. 400 mV	MS 7	a. Aufnahme U_a = 580 mV	Cassettenschublade eingefahren
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe $U_{a,}$ ≙ 0 dB	
	c. Aufnahme Start	MS 2				c. Aufnahme (Aufnahme unter a. wird gelöscht)	

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
	d. Wiedergabe Start					d. Wiedergabe Fremdspannung eff. DIN Dolby aus B C $U_{a,\,Cr}$ ≧ 49 dB ≧ 51 dB | ≧ 53 dB $U_{a,\,Fe}$ ≧ 48 dB ≧ 51 dB | ≧ 54 dB $U_{a,\,FeCr}$ ≧ 49 dB ≧ 51 dB | ≧ 53 dB $U_{a,\,Me}$ ≧ 47 dB ≧ 50 dB | ≧ 53 dB Geräuschspannung Kurve A eff. Dolby aus B C $U_{a,\,Cr}$ ≧ 54 dB ≧ 61 dB | ≧ 68 dB $U_{a,\,Fe}$ ≧ 52 dB ≧ 59 dB | ≧ 66 dB $U_{a,\,FeCr}$ ≧ 53 dB ≧ 60 dB | ≧ 67 dB $U_{a,\,Me}$ ≧ 52 dB ≧ 60 dB | ≧ 67 dB	**Messung:** z. B. Millivoltmeter MV 60 in Verbindung mit dem Klirranalysator KM 5 A oder Millivoltmeter MV 1000 aus dem GRUNDIG-Meßgerätepro-gramm
g. Übersprechen über Band	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby aus – Pegelregler „Record" −14 dB – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start b. Wiedergabe Start	MS 1	1 kHz	1050 mV	MS 7	a. Aufnahme b. Wiedergabe $\frac{U_{a,\,Spur\,1}}{U_{a,\,Spur\,2}} = \frac{U_{a,\,Spur\,2}}{U_{a,\,Spur\,1}} \geqq 35$ dB	Jeweils nur einen Kanal einspeißen, nicht eingespeisten Kanal mit 470 kΩ ‖ 250 pF abschließen
h. Löschdämpfung	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby aus – Pegelregler „Record" −14 dB – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start b. Wiedergabe Start c. Aufnahme Start – Pegelregler „Record" zu d. Wiedergabe Start	MS 1 MS 2	1 kHz	U_e für U_a 580 mV einstellen	MS 7	a. Aufnahme b. Wiedergabe U_a = 580 mV ≙ 0 dB c. Aufnahme Aufnahme unter a. wird gelöscht d. Wiedergabe $\frac{U_{a,\,Vollpegel\,(b)}}{U_{a,\,gel.\,(d)}} \geqq 66$ dB	**Pegelregler Record −14 dB:** Einstellung des Pegelreglers – Pegelregler Record voll auf – U_a für U_a = 300 mV an MP V und V einstellen – U_a mit Pegelregler Record um 14 dB absenken (−14 dB) Messung erfolgt selektiv (1 kHz)
4. HF-Oszillator							
a. Löschfrequenz	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Me-Band Aufnahme Start				MS 9 an MP V	f = 83 kHz ± 8 kHz	
b. Löschkopfstrom					MS 8 an MP V	I = 160 mA ≙ 160 mV	Einstellung: R 305
c. Vormagnetisierungsspannung (Einstellbereiche)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Me-, Cr-, Fe, FeCr-Band Aufnahme Start a. Cr-Band				MS 10	U_{VM} = 14 V . . . 26 V $U_{VM-,\,Cr\text{-}Band}$ = 20 V ≙ 0 dB	Einstellung: LK: C 301 RK: C 302 (Vormagnetisierung)
	b. Me-Band					$U_{VM-,\,Me\text{-}Band}$ = $U_{VM,\,Cr}$ +4,3 dB ± 0,5 dB	Endgültige Einstellung erfolgt bei Pkt. 3a. Frequenzgang-Linearisierung
	c. FeCr-Band					$U_{VM-,\,FeCr\text{-}Band}$ = $U_{VM,\,Cr}$ −2,5 dB ± 0,5 dB	
	d. Fe-Band					$U_{VM-,\,Fe\text{-}Band}$ = $U_{VM,\,Cr}$ −3,1 dB ± 0,5 dB	

Verdrahtungs-Platte, Lötseite

WIRING PANEL, SOLDER SIDE

C. I. COMMUTATEURS, COTE DES SOUDURES

PIASTRA COMMUTATORI, LATO SALDATURE



Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
5. Aufnahme-Verstärker							
a. Aufnahme-Empfindlichkeit	– Dolby aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF aus" – Pegelregler „Record" voll auf Aufnahme Start				MS 7 an MP LK: 9 RK: A		
	Radio	MS 1	333 Hz	80,0 mV ± 1 dB		U_a = 580 mV ≙ 0 dB	
	Mikro	MS 3		0,7 mV ± 1 dB			
	Platte	MS 4		105,0 mV ± 1 dB			
	Line	MS 5		80,0 mV ± 1 dB			
b. Frequenzgang (Entzerrung)	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF aus" – Pegelregler „Record" −14 dB – Bandsortenwahlschalter in Stellung a. Cr-Band b. Fe-Band Aufnahme Start	MS 1	333 Hz 40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz	8,0 mV	MS 11	a. Cr-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,8 mV ≙ 0 dB 40 Hz = + 4,0 dB ± 1 dB 1 kHz = + 0,4 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = + 3,8 dB ± 0,5 dB 10 kHz = + 7,5 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +10,5 dB ± 1 dB 14 kHz = +13,0 dB ± 1 dB b. Fe-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,45 mV ± 1 dB ≙ 0 dB 40 Hz = + 4,0 dB ± 1 dB 1 kHz = + 0,0 dB + 0,5 dB 6,3 kHz = + 2,7 dB ± 0,5 dB 10 kHz = + 6,5 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +10,0 dB ± 1 dB 14 kHz = +12,0 dB ± 1 dB	Einstellung: LK: R 133 RK: R 233 **Pegelregler Record −14 dB:** Einstellung des Pegelreglers – Pegelregler Record voll auf – U_e für U_a = 300 mV an MP 9 und A einstellen – U_a mit Pegelregler Record um 14 dB absenken (−14 dB)
c. Kopfstromeinstellbereich	– Dolby aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF aus" – Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	80 mV	MS 11	U_a = 6,4 mV ... 9,6 mV ≙ 64,0 µA ... 96,0 µA	Einstellung: LK: R 133 RK: R 233
d. Kopfstromfestwertumschaltung	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band, Fe, FeCr und Me-Band – Dolby aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF aus" Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	80 mV	MS 11	I = 80 µA ≙ 8,0 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ Cr}$ = 0 dB $U_{a,\ Me}$ = −1,1 dB ± 0,5 dB $U_{a,\ FeCr}$ = −4,7 dB ± 0,5 dB $U_{a,\ Fe}$ = −5,2 dB ± 0,5 dB	Einstellung auf 8,0 mV mit R 133 und R 233
6. Wiedergabe-Verstärker							
a. Wiedergabe-Empfindlichkeit	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby aus Wiedergabe Start	MS 6	315 Hz	19,5 mV - 27,6 mV	MS 8 an MP LK: 9 RK: A	U_a = 580 mV	Einstellung: LK: R 184 RK: R 284 (Dolby-0) Entgültige Einstellung erfolgt bei Pkt. 2a
b. Wiedergabe-Frequenzgang 70 µs ohne C 142 und C 242	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby aus Wiedergabe Start	MS 6	315 Hz	U_e für U_a 100 mV einstellen	MS 11	$U_{a,\ 315\ Hz}$ ≦ 100 mV $U_{a,\ 315\ Hz}$ ≙ 0 dB 40 Hz = +11,0 dB ± 1 dB 1 kHz = − 9,0 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = −15,0 dB ± 0,5 dB 10 kHz = −14,7 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = −15,3 dB ± 1 dB 14 kHz = −15,0 dB ± 1 dB	
mit C 142 und C 242						6,3 kHz = −14,5 dB ± 1 dB 10 kHz = −13,5 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = −13,0 dB ± 1 dB 14 kHz = −12,5 dB ± 1 dB	
c. Wiedergabe-Frequenzgang 120 µs ohne C 142 und C 242	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-Band – Dolby NR aus Wiedergabe Start	MS 6	315 Hz	U_e für U_a 100 mV einstellen	MS 11	$U_{a,\ 315\ Hz}$ ≦ 100 mV $U_{a,\ 315\ Hz}$ ≙ 0 dB 40 Hz = +12,0 dB ± 1 dB 1 kHz = − 7,8 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = −11,8 dB ± 0,5 dB 10 kHz = −10,5 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = −10,5 dB ± 1 dB 14 kHz = −11,0 dB ± 1 dB	
mit C 142 und C 242						6,3 kHz = −10,5 dB ± 0,5 dB 10 kHz = − 9,0 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = − 8,5 dB ± 1 dB 14 kHz = − 8,0 dB ± 1 dB	
d. Wiedergabe Ausgangspegel	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby aus Wiedergabe Start	MS 6	315 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e konst.	MS 8 an MP LK: 9 RK: A	U_a = 580 mV	
				U_e konst.	MS 7	U_a = 1000 mV ± 1 dB	Einstellbar mit LK: R 117 RK: R 217 Ausgangspegelregler
e. Klirrfaktor	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	MS 6	1 kHz	U_e für U_a 2,0 V einstellen	MS 7	U_a = 2,0 V K_{tot} ≦ 1%	
f. Fremdspannung eff. DIN Geräuschspannung Kurve A eff. ohne C 142 und C 242	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby aus, Dolby B ein und Dolby C ein – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	Leercassette			MS 7	Fremdspg. eff. DIN / Geräuschspg. Kurve A Spitze Dolby aus ≦ 3,0 mV / ≦ 2,6 mV Dolby B ≦ 2,5 mV / ≦ 1,0 mV Dolby C ≦ 2,0 mV / ≦ 0,35 mV	Leercassette verwenden
7. Dolby-Einheit							
a. Dolby NR-Kompressor	– Pegelregler „Record" voll auf – Dolby aus, Dolby B ein und Dolby C ein – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-aus" Aufnahme Start	MS 1	100,0 Hz	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ca. 80 mV U_e ≙ 0 dB	MS 8 an MP LK: 9 RK: D	$U_{a,\ 100\ Hz}$ = 580 mV ≙ 0 dB	Dolby aus
			100,0 Hz 2,0 kHz 6,3 kHz 10,0 kHz	−20 dB		$U_{a,\ 100\ Hz}$ = −20,0 dB ± 1,0 dB 2,0 kHz = −15,1 dB ± 1,5 dB 6,3 kHz = −15,6 dB ± 1,5 dB 10,0 kHz = −16,0 dB ± 1,5 dB	Dolby B ein
			100,0 Hz 2,0 kHz 6,3 kHz 10,0 kHz			$U_{a,\ 100\ Hz}$ = −20,0 dB ± 1,0 dB 2,0 kHz = −16,0 dB ± 1,5 dB 6,3 kHz = −18,5 dB ± 1,5 dB 10,0 kHz = −20,0 dB ± 1,5 dB	Dolby C ein
8. Anzeige-Baustein							
a. LED-Anzeige	– Dolby NR aus – Pegelregler „Record" voll auf Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	ca. 80 mV	MS 8 an MP LK: 9 RK: A	U_a = 580mV ≙ 0 dB 1. U_a = U_e + 0,5 dB (= 615 mV) Erste rote LED beginnt zu leuchten 2. U_a = 0 dB (= 580 mV) Gelbe LED leuchtet, Erste rote LED nicht mehr	Einstellung: LK: 163 RK: 263 Überprüfung
9. 19. kHz-Filter							
a. 19 kHz-Filter	– Dolby aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-aus" Aufnahme Start	MS 1	315 Hz 19 kHz	ca. 80 mV	MS 8 an MP LK: 9 RK: A	$U_{a,\ 315\ Hz}$ = 580 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ 19\ kHz}$ auf Minimum abgleichen, wenn U_a ≧ 15,0 mV	Einstellung: LK: L 103 RK: L 203

23223
Printed in Germany Änderungen vorbehalten!
250183 Ni

GRUNDIG
Service Anleitung



11/82 **SCF 6000**



Inhaltsverzeichnis

Mechanischer Teil

		Seite
	Allgemeines zum Mechanischen Teil	
1.	Gehäuse abnehmen	2
2.	Bodenplatte abnehmen	2
3.	Einschubblende abnehmen	2
4.	Frontplatte abnehmen	3
5.	Abdeckung der Schublade abnehmen	3
6.	Elektrische Reparaturen	3
7.	Laufwerk aus Schublade herausnehmen	3
8.	Cassettenschubladen-Chassis ausbauen	3
9.	Schubladen-Verdrahtungsplatine ausbauen	4
10.	Schwungscheibe wechseln	4
11.	Motorriemen erneuern	4
12.	Zählwerkriemen erneuern	5
13.	Tonwellenmotor wechseln	5
14.	Bandgeschwindigkeit einstellen	5
15.	Wickelmotor wechseln	5
16.	Aufwickelmoment bei „Start" einstellen	6
17.	Grundbremsung bei „Start" einstellen	6
18.	Kopfschlittenmotor wechseln	6
19.	Schubladenmotor wechseln	6
20.	Schubladenantriebskupplung wechseln	6
21.	Wickelteller wechseln	6
22.	Rücklauf/Vorlauf Schwenkhebel wechseln	7
23.	Grundbremsmoment bei Rücklauf/Vorlauf	7
24.	Andruckrolle wechseln	7
25.	Kopfwechseln	7
26.	Kopf-Justage	7
27.	Bandlauf	8
28.	AW-Kopf-Senkrechtstellung (Azimut)	8
29.	Gleichlauf	8
30.	Ölen und Schmieren	8

Elektrischer Teil

		Seite
	Allgemeines zum Elektrischen Teil	14
	Meßschaltungen	14
	IC-Innenbeschaltung	15
1.	Leistungsaufnahme/Betriebsspannungen	15
2.	Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung	23
3.	Eigenaufnahme-Wiedergabe	23
4.	HF-Oszillator	26
5.	Aufnahme-Verstärker	27
6.	Wiedergabe-Verstärker	28
7.	Dolby-NR-Expander	29
8.	Anzeige-Baustein	30
9.	19 kHz-Filter	30
	Frequenzgangtoleranzfeld	15
	Diagramm der Laufwerksteuerung	22
	Schaltplan Analog-Teil	9 - 12
	Schaltplan Logik-Teil	17, 18, 21
	Ersatzteilliste (im Auszug)	22
	Druckplatten-Abbildungen:	
	Mikrofonplatte	16
	Anzeigeplatte	16
	Verdrahtungsplatte	24
	Verstärkerplatte, Logikplatte	19, 20
	Funktionsplatte (Power, Cassette)	13
	Netzteilplatte	13

Mechanischer Teil

Allgemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile – die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen – sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Ersatzteilliste.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei und sind mit Reinigungsmitteln (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystyrol auf Polystyrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystyrol auf Metall Haftkleber (A 206 Fa. Akemi) zu verwenden.

Für Kraftmessungen an der Mechanik werden verschiedene Federwaagen oder Kontaktoren benötigt, welche wie der Schmiermittelsatz, die evtl. angegebenen Justierwerkzeuge und Lehren, von den GRUNDIG-Niederlassungen bezogen werden können.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie die Magnetköpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus- oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

Alle Sperrscheiben müssen bei einem Wechsel unbedingt erneuert werden, da sonst ein Sicherungseffekt nicht in jedem Fall gewährleistet ist.

Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten
Seite 30

Abb. 1a Gehäuse ausbauen



Abb. 1b Rückseite



Abb. 1c Bodenplattenbefestigung



1. Gehäuse abnehmen (Abb. 1a)

– Dazu an beiden Seiten je 2 Schrauben **a** herausdrehen
– Gehäuse **b** nach oben wegnehmen
(zuerst hinten anheben)

2. Bodenplatte abnehmen (Abb. 1)

Gehäuse Pkt. 1 abnehmen

Gerät auf Oberseite legen

Bodenplatte mit Rückwand **22** nach hinten abziehen und Netzkabel **40** aus Einfädelnut herausziehen (Abb. 1b).

Beim Einbau

Netzkabel **40** zuerst einfädeln

Die vordere Lasche **d** der Bodenplatte **c** muß sich unter die Frontplatte **1** schieben. Die hinteren Haken **e** müssen sich im Chassis einhaken (Abb. 1c).

3. Einschubblende abnehmen (Abb. 2)

Cassettenschublade halb herausziehen

– 3 Schrauben **f** herausdrehen
(1 x Oberseite, 2 x Unterseite)
– Einschubblende **14** nach vorne abziehen

Abb. 2
Cassettenschublade

4. Frontplatte abnehmen (Abb. 1a)

Gehäuse Pkt. 1 und Einschubblende Pkt. 3 abnehmen

– Drehknopf Record abziehen

(Drehknopf groß **8** Drehknopf klein **7** und Annschlagring **19**)

– 2 Schrauben **l** herausdrehen

– Frontplatte **1** nach vorne abziehen

5. Abdeckung der Schublade abnehmen (Abb. 2)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3 und Frontplatte Pkt. 4 abnehmen

– 2 Schrauben **g** an der linken und rechten Seite der Abdeckung **13** herausdrehen

– Abdeckung **13** vorne anheben (ca. 45°) und nach vorne abziehen

Beim Einbau

darauf achten, daß die Cassetten-Andruckfeder **29** sich innerhalb der Abdeckung **13** befindet.

6. Elektrische Reparaturen

Um Messungen in den Schaltungsgruppen durchzuführen genügt es, wenn man das Gehäuse Pkt. 1 und die Bodenplatte Pkt. 2 abnimmt.

7. Laufwerk aus Schublade herausnehmen

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3 und Frontplatte Pkt. 4 abnehmen.

– Cassettenschublade **174** bis zum Anschlag herausziehen (Abb. 3).

– Anschluß **j** des Schubladenmotors **36** und Masseverbindung **x** abziehen (Abb. 3).

Abb. 3 Laufwerkanschlüsse



Abb. 4 Laufwerk ausbauen



– Schraubenzieher in rechte Aussparung **r1** (r2) (Abb. 4) der Chassisplatte **s** stecken – rechte Schubladenseite nach außen drücken bis beide Chassisnasen **U1** (U2) (Abb. 4a) aus den Schlitzen **t1** (t2) (Abb. 5) herausschnappen.

Abb. 4a



Chassisnasen in die Aussparung (Vorfixierung des Chassis **v1** (**v2**) bringen (Abb. 5).

Abb. 5
Haltepunkte



– Ebenso auf der linken Seite (in Klammern stehende Buchstaben gelten für die linke Chassisseite).

– kpl. Laufwerk nach oben wegnehmen

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei beachten, daß die Kopfleitungen sich innerhalb der Begrenzungszapfen **y** befinden.

Abb. 6 Verlegung der Kopfanschlüsse



8. Cassettenschubladen-Chassis ausbauen (Abb. 5, 7, 7a)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5 und Laufwerk Pkt. 7 ausbauen

– Cassettenschubladen **174** bis zum Anschlag herausziehen (Abb. 7a)

– Schraubenzieher schräg durch die Aussparung **n** (Abb. 7) des Chassis führen und die Nase des Schiebers **28** andrücken.

Abb. 7



– Schublade **174** von Hand herausziehen, dabei die Nase solange andrücken, bis die rechte Führung **31** (Abb. 5) der Schublade **175** sich außerhalb der Einrastung des Schiebers **28** befindet.

Abb. 7a Schubladenchassis ausbauen



Einbau

Schublade **174** soweit in den Schubladenschacht einschieben, bis die Arretierung der Auslaufsperre erfolgt (Nase des Schiebers **28** rastet hinter der Führung **31** ein). Dabei darauf achten, daß die rechte Führungsschiene **q** (Chassiswinkel Abb. 7a) in der Nut der Führung **31** läuft.

9. Schubladen-Verdrahtungsplatine ausbauen (Abb. 8a, 8b, 8c)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5 und Laufwerk Pkt. 7 ausbauen.

– 2 Schrauben **z** herausdrehen (Abb. 8a)

– Verdrahtungsplatine **V** hinten anheben und nach vorne (Pfeilrichtung) abziehen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Aufnahmesperre **Q** während der Montage in Richtung Kopfschlittenmotor **26** schieben (Abb. 8b). Anschließend hinteren Teil niederdrücken und mit den Schrauben **z** befestigen (Abb. 8a).

Leichtgängigkeit der Aufnahmesperre **Q** überprüfen.

Kontrollieren Sie durch Verdrehen des Kupplungsrades **10** (gegen den Uhrzeigersinn – bis zum Anschlag; im Uhrzeigersinn – bis zur Anfangsstellung) ob die Nocken des Schaltrades **5** in das Schalterstück **39** des Kopfschlittenschalters **60** greifen und diesen umschalten (Abb. 8b).

Abb. 8a Verdrahtungsplatte ausbauen



Abb. 8b Verdrahtungsplatte einbauen



10. Schwungscheibe wechseln (Abb. 8a)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5 und Laufwerk Pkt. 7 ausbauen.

– Flachriemen **16** abnehmen

– Schraube **2.9** herausdrehen und mit Lagerplatte **L** abnehmen

– Schwungscheibe **14** herausnehmen

Nach dem Einbau der Schwungscheibe Tonwelle mit Spiritus reinigen.

11. Motorriemen erneuern (Abb. 8a)

Siehe Pkt. 10

Neue Flachriemen **16** erneuern.

12. Zählwerkriemen erneuern (Abb. 9)

Gehäuse Pkt. 1 Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 Abdeckung Pkt. 5, Laufwerk Pkt. 7 und Verdrahtungsplatine Pkt. 9 ausbauen.

Neuen Profilriemen **38** einsetzen.



13. Tonwellenmotor wechseln

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5 und Laufwerk Pkt. 7 ausbauen.

- Anschlußstecker **A** abziehen (Motoranschluß) Abb. 11
- Laufwerk auf linke Seite stellen
- Mit einer aufgebogenen Büroklammer oder Schraubenzieher Flachriemen **16** von Motorriemenscheibe **M** etwas abheben und halten (Abb. 9).
- Tonwellenmotor **22** in Pfeilrichtung drehen und abziehen (Abb. 11)

Einbau

Neuen Tonwellenmotor **22** einsetzen, dabei auf Motorlage **U** achten (Abb. 11). Flachriemen **16** aufsetzen (Abb. 9). Bandgeschwindigkeit Pkt. 14 einstellen bevor das Gehäuse montiert wird.

Abb. 9 Motorenwechsel



Abb. 11
Motoranschlüsse



14. Bandgeschwindigkeit einstellen

- Testbandcassette 458 B (Teil 1, 50 Hz-Aufzeichnung verwenden)
- NF-Ausgang siehe **MS 7** Geräteanschluß TB Seite 14
- Wiedergabe „Start"
- X-Ablenkung auf Extern 50 Hz-Triggerung schalten, bei verwendetem GRUNDIG MV 1000 oder vergleichbarem Meßgerät.
- Die Soll-Bandgeschwindigkeit ist bei Stillstand des Kreises erreicht (Lissajou'sche Figur!)

Oder:

Die 3150 Hz-Aufzeichnung (Teil 1, Testbandcassette 458 B) dient zum Einstellen der Geschwindigkeit mit einem Tonhöhenschwankungsmesser (Gleichlaufanalysator GA 1000 Fa. GRUNDIG) oder einem GRUNDIG Frequenzzähler (RC-Tongenerator TG 5).

Einstellung:

Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.

Die Soll-Bandgeschwindigkeit (4,76 cm/s) mit Regler **C** im Tonwellen-Motorbaustein einstellen (Abb. 11).

15. Wickelmotor wechseln

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5, Laufwerk Pkt. 7 und Verdrahtungsplatine Pkt. 9 ausbauen.

- Motoranschluß **B** abziehen (Abb. 11)
- 2 Schrauben **Z** herausdrehen (Abb. 9)
- Wickelmotor **24** herausnehmen (Abb. 11)

Einbau (Abb. 9):

Der Abstand zwischen Motorritzel **049** und Kupplungsrad **032** ist durch Verschieben des Motors so einzustellen, daß die Teilkreise aufeinander abrollen. (Fühlbares Spiel zwischen den Zahnrädern siehe Abb. 11a.)

Aufwickelmoment bei „Start" Pkt. 16 einstellen.

Abb. 11a Wickelmotor- und Schlittenmotorjustage

16. Aufwickelmoment bei „Start" einstellen

Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.

Bei Start wird der Strom des Wickelmotors **24** gemessen.

- Einlegen einer Cassette C 60 (Messung erfolgt in Bandmitte).
- Wiedergabe „Start"



Messung:

U = 526 mV ≙ 135 mA an R 460 in der Motorelektronik.

Einzustellen mit R 465

Siehe Druckplattenabbildung Seite 20 und Schaltplan Seite 18.

Hinweis:

In Stellung „Start" ohne Cassette darf an R 460 eine Spannung von 110 mV (≙ 28 mA) nicht überschritten werden.

Ursache: Wickelmotor Pkt. 15 falsch eingestellt; Schwenkhebel 21 (Pkt. 22) wechseln.

17. Grundbremsung bei Start einstellen

- Gerät in Stellung Start
- Meßpully auf Rücklaufwickelteller **9** setzen und Kontaktor einhängen.

Grundbremsung beim Abziehen der Schnur auf Kontaktor ablesen.

(4 - 7) 10^{-4} Nm ≙ (4 - 7 p cm).

Korrekturmöglichkeit:

Gehäuse Pk. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

Schraube **G2** lösen, Halteblech **G3** nach vorne (+) oder nach hinten (−) verschieben, siehe Pfeil (Abb. 12).

Abb. 12 Grundbremsung, Wickelteller



18. Kopfschlittenmotor wechseln

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 9, Laufwerk Pkt. 7 ausbauen.

- Motoranschluß **D** abziehen (Abb. 11)
- 2 Schrauben **D1** herausdrehen (Abb. 9)
- Kopfschlittenmotor **26** herausnehmen

Einbau:

Der Abstand zwischen Motorritzel **047** und Kupplungsrad **060** ist durch Verschieben des Motors so einzustellen, daß die Teilkreise aufeinander abrollen.

(Fühlbares Spiel zwischen den Zahnrädern siehe Abb. 11a.)

Hinweis:

In Stellung „Stop" muß der Kopfschlitten eingefahren sein.

Sollte dies nicht der Fall sein, ist durch eine Öffnung **ö** im Gehäuseboden (bei teilweise herausgezogener Schublade) das Zahnrad in Pfeilrichtung zu drehen, bis der Kopfschlitten eingefahren ist (Abb. 1c).

Abb. 13a Schubladenmotor



19. Schubladenmotor wechseln (Abb. 13a)

Gehäuse Pkt. 1 abnehmen.

- Schublade bis zum äußeren Anschlag herausziehen
- Vierkantriemen **37** abnehmen
- Motoranschluß **E** abziehen
- 2 Schrauben **E1** herausdrehen und Schubladenmotor **36** nach hinten abziehen.

Einbau:

Motoranschlußlage **P** beachten

20. Schubladenantriebskupplung wechseln (Abb. 13b)

Gehäuse Pkt. **1**, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Ablenkung Pkt. 5, Laufwerk Pkt. 7 und Cassetten-Schubladen-Chassis Pkt. 8 ausbauen.

- Sperrscheibe **34** abnehmen
- Antriebskupplung **30** abziehen und durch neue ersetzen.



Abb. 13b
Schubladenantrieb

21. Wickelteller wechseln (Abb. 12)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 ausbauen

a. Vorlaufwickelteller

- Sperrscheibe **2** des Vorlaufwickeltellers abnehmen
- Wickelteller **20** wechseln

b. Rücklaufwickelteller

- Sperrscheibe **2** des Rücklaufwickeltellers abnehmen
- Wickelteller **9** herausnehmen

Beim Einbau

darauf achten, daß die beiden Bremsfedern **6,1** sich oberhalb der Wickelteller **9** und **20** befinden. Siehe Abb. 12.

Einbau (zu b):

Schraubenzieher durch Öffnung **0** führen und Riemenscheibe **6** mit Achse (unterhalb des Wickeltellers 9) nach oben drücken. Neuen Wickelteller **9** aufsetzen und sichern.

22. Rücklauf/Vorlauf Schwenkhebel wechseln (Abb. 9.14)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4, Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

- Sperrscheibe **2** des Schwenkhebels abnehmen
- Schwenkhebel **21** herausnehmen

Einbau:

Die Ritzel des Schwenkhebels **21** müssen beim Aufsetzen in die Ritzel des Stufenrades **12** (Abb. 9) greifen.

Abb. 14 Schwenkhebel



23. Grundbremsmoment bei Rücklauf/Vorlauf (Abb. 14)

a) Bremsung des Rücklaufwickeltellers bei Vorlauf

- Schwenkhebel **21** darf nicht am Rücklaufwickelteller **9** anliegen.
- Gerät in Stellung „Stop"
- Meßpully aufsetzen und Kontaktor einhängen

Grundbremsmoment beim Abziehen der aufgewickelten Schnur auf Kontaktorskala ablesen:

$(2 - 4)\ 10^{-4}$ Nm ≙ (2 - 4 p cm)

Korrekturmöglichkeit:

z. B. Erneuern des Zählwerkriemens oder Reinigen der Zählwerkriemenscheibe **E**. (Abb. 9).

b) Bremsung des Vorlaufwickeltellers bei Rücklauf

- Schwenkhebel **21** darf nicht am Vorlaufwickelteller **20** anliegen.
- Gerät in Stellung „Stop"
- Meßpully aufsetzen und Kontaktor einhängen.

Grundbremsmoment beim Abziehen der aufgewickelten Schnur auf Kontaktorskala ablesen

$(2 - 4)\ 10^{-4}$ Nm ≙ (2 - 4 p cm)

Korrekturmöglichkeit:

Es ist keine Einstellung bei Neugeräten vorzunehmen.

Sollte sich der Wert nach längerer Betriebszeit ändern, ist durch Reinigen des Vorlaufwickeltellers **20** im Bereich der Angriffsfläche der Bremsfeder **G** eine Korrektur zu erreichen.

Ebenfalls Bremsfeder **G** reinigen.

Durch Biegen der Schenkelfeder **G** kann die Andruckkraft verändert werden (siehe Pfeil Abb. 14).

Im Bedarfsfall kpl. Bremsfeder **6,1** (G) wechseln.

24. Andruckrolle wechseln (Abb. 15)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

- Sperrscheibe **2** abnehmen
- Andruckrolle **44** wechseln

Nach Einsetzen mit Spiritus reinigen.

Abb. 15 Kopfwechsel



25. Kopfwechsel (Abb. 15)

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6 W erfolgen.

Löschkopf

- Kopfanschlüsse ablöten
- 2 Schrauben **Lö1** und **Lö2** herausdrehen, dabei auf Druckfeder **33** und Abstandstück **Lö** achten.
- Löschkopf **35** nach oben abziehen.

AW-Kopf

- Kopfanschlüsse ablöten
- Mutter **M2** lösen und mit Abstandstück **A1** abnehmen
- Schraube **40** herausdrehen
- AW-Kopf **36** nach oben abziehen

26. Kopf-Justage

Gehäuse Pkt. 1, Einschubblende Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

Einlegen der Kopflehre 34074-220.00. Starttaste drücken.

Abb. 16 Kopflehre



AW-Kopf

a) Eintauchtiefe (Abb. 17)

- Schieber **A** der Kopflehre zum AW-Kopf schieben, dabei muß der Kopfspiegel am Schieber **A** leicht anliegen.

Nachstellen:

Stellung „Stop" Kopflehre entfernen.

- Mit Schraubenzieher Schlittenlappen **52** in entsprechende Richtung biegen.

b) Kopfhöhe

- Fühlhebel **B** der Kopflehre zum AW-Kopf schieben, dabei muß der Fühlhebel **B** sich zwischen der Bandführungsgabel des AW-Kopfes führen lassen (Abb. 16).

Nachstellen:

Durch Verdrehen der Sechskantmutter **M2** (Abb. 18)

anschl. Bandlauf Pkt. 27 überprüfen.

Löschkopf

a. Eintauchtiefe (Abb. 16)

- Schieber **A** der Kopflehre zum Löschkopf **35** schieben
- Kopfspiegel muß am Schieber **A** leicht anliegen

Nachstellen;

erfolgt nach Lösen der Schraube **Lö3** und Verschieben des Kopfes (Abb. 19).

b. Kopfhöhe

- Schieber **A** der Kopflehre zum Löschkopf **35** schieben, dabei muß die Unterkante des Fühlhebels gerade noch an der unteren Bandführung vorbeizuführen sein (Abb. 16).

Einstellen:

mit Schraube **Lö1** (Abb. 19)

anschl. Bandlauf Pkt. 27 überprüfen.

Abb. 17



Abb. 18 AW-Kopf



Abb. 19 Löschkopf



27. Bandlauf

- Vor Einlegen der Bandlaufcassette 457 Andruckrolle und Tonwelle mit Spiritus reinigen.
- Wiedergabe „Start"

Beim Durchlauf der Bandlaufcassette darf das Band an der oberen oder unteren Kante der Bandführung am AW-Kopf **36** nicht umknicken.

Nachstellen:

Gehäuse Pkt. 1, Schubladenabdeckng Pkt. 3, Frontplatte Pkt. 4 und Abdeckung Pkt. 5 abnehmen.

Nachjustage der AW-Kopf-Höheneinstellung um ± 2 Segmente mit Justiermutter M 2 (Abb. 18).

28. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut) (Abb. 18)

- Testbandcassette 458 B (Teil 3, 10 kHz-Aufzeichnung verwenden).
- NF-Ausgang siehe **MS 7** Seite 14

a. Durch Verdrehen der Justage-Schraube **40** linken Kanal auf Justagemaximum stellen (Wert notieren).

b. Auf rechten Kanal umschalten

c. Durch Verdrehen der Schraube **40** darf sich der Ausgangswert um nicht mehr als 0,5 dB erhöhen (Wert notieren).

d. Ausgang linken und rechten Kanal zusammenschalten, Radio-Buchse PIN 3 und 5 verbinden.

e. Durch geringes Nachstellen der Schraube **40** den Ausgangspegel auf Maximum abgleichen. Der sich ergebende Pegel darf den unter a.) und c.) gemessenen Wert nicht mehr als 2 dB unterschreiten.

Anschließend Bandlauf Pkt. 27 überprüfen.

Falls Nachjustierung erforderlich, Azimuteinstellung wiederholen.

29. Gleichlauf

Gerät in Gebrauchslage.

Meßgerät; z. B. Gleichlaufanalysator GA 1000 (Fa. GRUNDIG).

Tonhöhenschwankungsmesser nach DIN 45 507.

Wiedergabemeßzeit	≧ ≧ 30 sek.
Gehörrichtig bewertet	≦ ± 0,15%
linear	≦ ± 0,5%

30. Ölen und Schmieren

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausreichend geölt und geschmiert.

Im Bedarfsfall sind die Lagernadeln und Zahnräder aus Desmopan oder ähnlichen Werkstoffen leicht mit **WIK 700** zu ölen.

Die Kugeln zwischen Chassis und Kopfschlitten sind mit **Beacon 2** zu fetten.

Die Anlagefläche am Schlitten, an der die Lagernadeln des Andruckrollenhebels anliegen, sind mit **Moliduval 5** zu schmieren.

WIK 700	○
Beacon 2	■
Moliduval 5	△

39303-300
WW. -300.11, -300.12
Verstaerker-Platte

IC 101 LM1011AN
WW. NE645B/LM1111BN

IC 201 LM1011AN
WW. NE645B/LM1111BN

39303-307.01
Buchsen-Baust.

39303-312
Netzteil-Platte

Druckplattenabb. Seite 16

Druckplattenabbildung Seite 19/20

ohne = Grundausfuehrung
* = nur bestueckt bei LM1011AN
** = nur bestueckt bei NE645B
*** = nur bestueckt bei LM1111BN

39303-323
Verdrahtungs-Platte

39303-300
Verstaerker-Platte

39730-088.00
Kopfschlittenmotor

Anlaufverzoegerung nach Umspulen

Bandendabschaltung

Wickelmotorelektronik

Bandzug

A = Aufnahme / RECORD / ENREGISTREMENT / REGISTRAZIONE
W = Wiedergabe / PLAYBACK / REPRODUCTION / RIPRODUZIONE
S = Start / START / START / START
P = Pause / PAUSE / PAUSE / PAUSA
VL = Vorlauf / FORWARD WIND / RETOUR RAPID / AVVOLGIMENTO
RL = Ruecklauf / REWIND / AVANCE RAPIDE / RIAVVOLGIMENTO

KS = Kopfschlitten / HEAD CARRIAGE / CHARIOT DE TETES / CARRELLO TESTINA
h = hinten / BACK / ARRIERE / DIETRO
v = vorne / FRONT / AVANT / AVANTI
V = vor / FORWARDS / EN AVANT / IN AVANTI
Z = zurueck / RETURN / RETOUR / RITORNO
Ein = Ein / ON / MARCHE / ACCESO

AENDERUNGEN VORBEHALTEN !
ALTERATIONS RESERVED !
MODIFICATIONS RESERVEES !
CON RISERVA DI MODIFICA !

Druckplatte Seite 13
39303-307.02 Schalter-Platte

Druckplatte Seite 13
39303-307.02 Schalter-Platte

39303-323
Verdrahtungs-Platte

39730-089.00
Schubladenmotor

39730-090.00
Tonwellenmotor

Stummschaltung

Kopfreinigung

Kopfschlitten-ansteuerung

Anlaufverzoegerung zwischen umspulen

Druckplattenabbildung Seite 19/20

Druckplattenabb. Seite 24

| | | |

GLEICHSPANNUNG GEMESSEN BEI NENNSPANNUNG OHNE SIGNAL GEGEN MASSE. EINGANGSWIDERSTAND DES VOLTMETERS Ri ≥ 10 MEGOHM.

DC-VOLTAGES MEASURED AGAINST MINUS AT NOMINAL VOLTAGE AND NO SIGNAL. INPUT RESISTANCE OF VOLTMETER Ri ≥ 10 MEGOHM.

TENSIONS CONTINUES MESUREES PAR RAPPORT A NEGATIF A UNE TENSION NOMINALE ET SANS SIGNAL. LA RESISTANCE D'ENTREE DU VOLTMETRE DOIT ETRE Ri ≥ 10MEGOHM.

TENSIONE MISURATO CON FUNZIONAMENTO A TENSIONE NOMINALE VERSO MASSA. SENZA SEGNALE. RESISTENZA D'INGRESSO DEL VOLTMETRO Ri ≥ 10 MEGOHM.

AUFNAHME, ME START
WIEDERGABE, ME START

RECORDING, ME START
PLAYBACK, ME START

ENREGISTREMENT, ME MARCHE
REPRODUCTION, ME MARCHE

REGISTRAZIONE, ME START
RIPRODUZIONE, ME START

Druckplattenabbildung Seite 19/20

Siehe Druckplattenabbildung Seite 16

⚠ FUER DIE GERAETESICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND DEN RICHTLINIEN DES VDE BZW. IEC. IM ERSATZFALL DUERFEN NUR BAUTEILE MIT GLEICHER SPEZIFIKATION VERWENDET WERDEN.

⚠ ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC, RESP. AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY.

⚠ ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL ET CONFORME AUX REGULATIONS VDE ET IEC. EN CAS DE REPLACEMENT, N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS.

⚠ NECESSARI PER LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO E SONO CONFORMI ALLE NORMI DI SICUREZZA VDE E IEC. IN CASA DI SOSTITUZIONE IMPIEGARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.

GRUNDIG

SCF 6000
Verstärker

| | | |



Funktions-Platte, Lötseite
FUNCTION BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE FONCTIONS, COTE DES SOUDURES
PIASTRA FUNZIONI, LATO SALDATURE

Netzteilplatte, Lötseite
PSU BOARD, SOLDER SIDE
C. I. ALIMENTATION, COTE DES SOUDURES
PIASTRA ALIMENTAT., LATO SALDATURE



Elektrischer Teil

Allgemeines zum elektrischen Teil

Nach Ersatz von Magnetköpfen oder sonstiger frequenzbeeinflussender Bauteile müssen die elektrischen Eigenschaften des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten.

Angaben über die einzelnen Messungen und Meß-Schaltungen finden Sie bei den elektrischen Messungen. Buchstaben im ▽ weisen auf Meßpunkte im Schaltbild und auf den Druckplattenabbildungen hin.

Für Service-Arbeiten empfiehlt sich die Verwendung des eingebauten Netzteiles.

Betriebsspannung 220 V ± 2%, 50 . . . 60 Hz.

Vor Über-Band-Messungen ist die Bandlaufzone zu entmagnetisieren.

Zur Bezugsbandabtastung und Eigenaufnahme sind folgende Meßbänder zu verwenden:

Cr-Band – Leerbandteil Testbandcassette 458 B (oder gleichwertiges Band)

Fe-Band – Leerbandteil Testbandcassette 466 B (oder gleichwertiges Band)

FeCr-Band – Bezugsbandcassette 454 (oder gleichwertiges Band)

Me-Band – Für die Bandsorte ME gibt es noch keine festgelegte DIN-Bezugscharge. Werksseitig werden die Geräte mit der Charge MT 81841 der Fa. Scotch/3 M überprüft. Da diese Bandsorte nur bedingt im freien Handel erhältlich ist, schlagen wir vor, das vom Kunden verwendete ME-Band zur Nachprüfung heranzuziehen.

Bandsortenschalter auf verwendete Bandsorte schalten!

Meßschaltungen

Eingangsschaltung

MS 1



MS 2



MS 3



MS 4



MS 5



MS 6



Ausgangsschaltung

MS 7



MS 8



MS 9



MS 10



MS 11



Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten
Seite 30

Frequenzgangtoleranzfeld



Leistungsaufnahme:

Bei eingelegter Cassette C 90 (unbespielt) und Dolby NR aus

Wiedergabe „START“	P	≦	14 W
	I	=	55 mA ± 10%
Aufnahme „START“ ohne Signal	P	≦	20 W
	I	=	80 mA ± 10%

Betriebsspannungen:

Bei Netzbetrieb	U	=	220 V ± 2%
	f	=	50/60 Hz
	+A	=	19,0 . . . 21,0 V
	+B	=	14,2 . . . 15,8 V
	+C	=	9,6 . . . 10,7 V
	+D	=	15,3 . . . 17,0 V

IC-Innenbeschaltung

NE 645 B



SV = Spannungsversorgung
A = Eingangsverstärker
B = Nachverstärker
C = Verstärker des Nebenkanals
D = Impedanzwandler für Gleichrichter
G = Gleichrichterblock
R = variabler Widerstand (Stellglied)
P = Pegelbegrenzerstufe
S = Summenverstärker

* externe DC-Offsetspannung für Dolby Ein-Aus

GRUNDIG

SCF 6000

Micro-Platte, Lötseite
MICROPHONE BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE MIKROPHON, COTE DES SOUDURES
PIASTRA MICROFONO, LATO SALDATURE



Anzeige-Platte, Lötseite
DISPLAY MODULE, SOLDER SIDE
C. I. AFFICHAGE, COTE DES SOUDURES
PIAS. MOD. INDICAZ, LATO SALDATURE



Verstärker-Platte, Lötseite
AMPLIFIER BOARD, SOLDER SIDE
C. I. AMPLIFICATEUR, COTE DES SOUDURES
PIASTRA AMPLIFICATORE, LATO SALDATURE

Löschk. AW-Kopf LK RK
ST 001 ST 002 ST 003 ST 004 ST 005 ST 006 ST 007 ST 008
Kopfanschlüsse

30mV ≈ 30mV ≈ B2
30mV ≈ 30mV ≈ B1
580mV ≈ 580mV ≈ C2
580mV ≈ 580mV ≈ C1
1,35V ≈ 1,35V ≈ D2
1,35V ≈ 1,35V ≈ D1
Schalter-Pl.
ST1601 +A 20V
ST1602 +B 15V
ST1603 K-A Kopfschlitten-ansteuerung
Netzteil-Platte
ST1501 ⊥
ST1502 +M 20V
ST1503 +C 10V
ST1504 ⊥
ST15 ST16

RL 402 Laufwerks-funktions Löschung (mechanisch)

Monitor-Pegel RK LK

E
225µV≈ A1
225µV≈ A2

Si 101 T301 T160mA
HF-Vormagn.
Löschst.
Kopfanschlüsse ST001 ST008
Rel. 401
Wiedergabe-Pegel
Aufnahme ◄► Wiedergabe
Aufnahme-Bezugsbandempfl.
Anzeigeempfindlichkeit
Aussteueranzeige
IC 101 IC 201 IC 102
L 101 L 102 L 201 L 202 L 203
Bandzug
Muting-Kontakt
S 401
BD 135

ST 1306 Aufnahmesp. Tonwellen-motor Wickelmotor +C 10V ST 1301 — Verdrahtungspl.
ST 1207 Kopfschlitten-schalter Kopfschlitten-motor Schubladen-motor — Verdrahtungspl.
ST 1201 ST 1106 in out — Schalter-Pl.
ST 1101 Cassetten-Schalter
"Schubladen-Schalter" eingef. ausgef.

Bu 201 Radio
Buchse 201 Radio

Pegel-Regler „Record"
Micro
Dolby-NR.
Cr
Fe
Me
▶▶ Start ◀◀ Pause



SCF 6000

Auszug aus der Ersatzteilliste



Ein-Ausgangs-Diagramm Laufwerk-Steuerung



Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Einspeisung Frequenz	Einspeisung U_e	Anforderung Ausgang	Anforderung	Hinweise
2. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung							
a. Dolby-0-Pegel (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B – Dolby NR aus Wiedergabe Start	Seite A Teil 2	315 Hz		MS 8 an MP LK: C_1 RK: C_2	U_a = 725 mV ± 0,5 dB (Bei Verwendung eines Testbandes mit 200 pWb je mm Spurbreite: U_a = 580 mV ± 0,5 dB)	Einstellung LK: R 121 RK: R 221 (Dolby-0)
b. Vollpegel			315 Hz		MS 7	U_a = 0,4 . . . 1,8 V	Einstellbar mit Ausgangspegelregler LK: R 139 RK: R 239
c. Frequenzgang-Linearisierung	* Der 315 Hz-Wiedergabe-Pegel entspricht einer Vollpegelaufzeichnung. Zur Berechnung des Frequenzganges ist daher nur $^1/_{10}$ (−20 dB) des 315 Hz-Wiedergabe-Pegels zu verwenden.	Seite A Teil 2, 3	315 Hz 12,5 kHz		MS 7	$U_{a,*315\ Hz}$ = 0 dB $\frac{U_{a,\ 12{,}5\ kHz}}{U_{a,\ 315\ Hz}}$ = 0 dB	Wenn $U_{a,\ 12{,}5\ kHz}$ / $U_{a,\ 315\ Hz}$ mehr als +1,5 dB ansteigt: Korrektur durch unterbrechen von R 107 und R 207
d. Frequenzgang			40 Hz 315 Hz 12,5 kHz		MS 7	Frequenzgangtoleranzfeld siehe Seite 14	Grenzfrequenz fu = 31,5 Hz fo = 16 kHz
3. Eigenaufnahme-Wiedergabe							
a. Frequenzgang-Linearisierung (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B (Leerbandteil, Seite B) – Dolby NR aus a. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz 14 kHz	25 mV U_a einstellen mit Pegelregler „Record“ U_e konst.	MS 8 an MP LK: C_1 RK: C_2	a. Aufnahme $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 29 mV ≙ **Pegelregler „Record“ −26 dB**	Einstellung LK: C 302 RK: C 303 (Vormagnetisierung)
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe $U_{a,\ 333\ Hz}$ / $U_{a,\ 14\ kHz}$ = 0 dB ± 1 dB	Frequenzgang-Linearisierung Pkt. 2c. Bezugbandabtastung muß erfüllt sein.
b. Frequenzgang	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-, Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Dolby NR ein – Pegelregler „Record“ −26 dB (Einstellung des Pegelreglers „Record“ wie Pkt. 3a) a. Aufnahme Start b. Wiedergabe Start Bandsortenwahlschalter, Testbandcassette und Dolby NR-Schalter entsprechend der Aufnahme	MS 1	30 Hz ↓ 14 kHz	25 mV	MS 7	a. Aufnahme Dolby NR aus Dolby NR ein b. Wiedergabe Frequenzgangtoleranzfelder siehe Seite 14	
c. Empfindlichkeit (Einstellung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette 458 B (Leerbandteil) – Dolby NR aus – Pegelregler „Record“ −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record“ wie Pkt. 3a) a. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	250 mV	MS 8 an MP LK: C_1 RK: C_2	a. Aufnahme U_a = 290 mV	Einstellung LK: R 135 RK: R 235 (Aufsprechstrom)
	b. Wiedergabe Start					b. Wiedergabe U_a = 290 mV	

Verdrahtungs-Platte, Lötseite

WIRING PANEL, SOLDER SIDE

C. I. COMMUTATEURS, COTE DES SOUDURES

PIASTRA COMMUTATORI, LATO SALDATURE



Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
(Überprüfung)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) a. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	250 mV	MS 8 an MP LK: C_1 RK: C_2	a. Aufnahme U_a = 290 mV	
	b. Wiedergabe Start					b. Wiedergabe U_a = 290 mV ± 1 dB	
d. Klirrfaktor	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr; Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	500 mV U_a mit Pegelregler „Record" auf 1,5 V einstellen	MS 7	a. Aufnahme U_a = 1,5 V	
	b. Wiedergabe Start Bandsortenwahlschalter, Testbandcassette und Dolby NR Schalter entsprechend der Aufnahme				MS 7	b. Wiedergabe $U_{a,\,Cr}$ = 1,5 V ± 1 dB K_3 ≦ 4% $U_{a,\,Fe,\,FeCr,\,Me}$ = 1,5 V ± 1 dB K_3 ≦ 2%	
e. Vollpegel	c. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	U_e bei Aufnahme einstellen für K_3 = 3% bei Wiedergabe U_e = ca. 16 mV		c. Aufnahme	
	d. Wiedergabe Start Bandsortenwahlschalter und Testbandcassette entsprechend der Aufnahme				MS 7	d. Wiedergabe $U_{a,\,Cr}$ ≧ 1,2 V $U_{a,\,Fe}$ ≧ 1,8 V $U_{a,\,FeCr,\,Me}$ ≧ 2,0 V	
f. Störspannung über Band Fremdspannung eff. DIN Geräuschspannung Kurve A eff.	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus und Dolby NR ein – MPX-Filter aus – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) – Ausgangspegelregler „voll auf" a. Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	U_e bei Aufnahme einstellen für K_3 = 3% bei Wiedergabe U_e = ca. 16 mV	MS 7	a. Aufnahme	Cassettenschublade eingefahren **K_3-Messung:** z. B. Millivoltmeter MV 60 in Verbindung mit dem Klirranalysator KM 5 A
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe U_a ≙ 0 dB K_3 = 3% (Wert notieren)	
	c. Aufnahme Start	MS 2				c. Aufnahme (Aufnahme unter a. wird gelöscht)	
	d. Wiedergabe Start					d. Wiedergabe Fremdspannung eff. DIN / Geräuschsp. Kurve A eff. Dolby NR: Ein / Aus $U_{a,\,Cr}$ ≧ 51 dB ≧ 48 dB | ≧ 61 dB ≧ 54 dB $U_{a,\,Fe}$ ≧ 51 dB ≧ 48 dB | ≧ 61 dB ≧ 54 dB $U_{a,\,FeCr}$ ≧ 54 dB ≧ 51 dB | ≧ 63 dB ≧ 56 dB $U_{a,\,Me}$ ≧ 54 dB ≧ 51 dB | ≧ 63 dB ≧ 56 dB	**Messung:** z. B. Millivoltmeter MV 60 in Verbindung mit dem Klirranalysator KM 5 A oder Millivoltmeter MV 1000 aus dem GRUNDIG-Meßgeräteprogramm

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
g. Übersprechen über Band	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) a. Aufnahme Start	MS 1	1 kHz	500 mV		a. Aufnahme	Jeweils nur einen Kanal einspeißen, nicht eingespeisten Kanal mit 470 kΩ ‖ 250 pF abschließen
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe $\frac{U_{a,\,Spur\,1}}{U_{a,\,Spur\,2}} = \frac{U_{a,\,Spur\,2}}{U_{a,\,Spur\,1}} \geqq 35$ dB	
h. Löschdämpfung	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-, Fe-, FeCr-, Me-Band – Testbandcassette entsprechend des Bandsortenwahlschalters einlegen – Dolby NR aus – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) a. Aufnahme Start	MS 1	1 kHz	500 mV		a. Aufnahme	
	b. Wiedergabe Start				MS 7	b. Wiedergabe U_a ≙ 0 dB Vollpegel (Wert notieren)	
	c. Aufnahme Start – Pegelregler „Record" zu	MS 2				c. Aufnahme Aufnahme unter a. wird gelöscht	
	d. Wiedergabe Start					d. Wiedergabe $\frac{U_{a,\,Vollpegel\,(b)}}{U_{a,\,gel.\,(d)}} \geqq 60$ dB	Messung erfolgt selektiv (1 kHz)
4. HF-Oszillator							
a. Löschfrequenz	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Me-Band Aufnahme Start				MS 9 an MP (F)	f = 105 kHz ± 3 kHz	Einstellung: L 101
b. Löschkopfstrom					MS 8 an MP (F)	I = 180 mA ≙ 180 mV	Einstellung: R 305
c. Vormagnetisierungsspannung (Einstellbereiche)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Me-, Cr-, Fe, FeCr-Band Aufnahme Start a. Me-Band				MS 10	U_{VM} = 32 V . . . 56 V $U_{VM-,\,Me\text{-}Band}$ = 46 V ≙ 0 dB	Einstellung: LK: C 302 RK: C 203 (Vormagnetisierung)
	b. Cr-Band					$U_{VM-,\,Cr\text{-}Band} = V_{VM,\,Me}$ − 3 dB ± 0,5 dB	Endgültige Einstellung erfolgt bei Pkt. 3a. Frequenzgang-Linearisierung
	c. FeCr-Band					$U_{VM-,\,FeCr\text{-}Band} = V_{VM,\,Me}$ −5,7 dB ± 0,5 dB	
	d. Fe-Band					$U_{VM-,\,Fe\text{-}Band} = V_{VM,\,Me}$ −8,2 dB ± 0,5 dB	

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
5. Aufnahme-Verstärker							
a. Aufnahme-Empfindlichkeit	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF kurz" – Pegelregler „Record" voll auf Aufnahme Start						
	Radio	MS 1	333 Hz	68 mV ± 1 dB	MS 7 an MP LK: C_1 RK: C_2	U_a = 580 mV ≙ 0 dB	
	Mikro	MS 3		0,9 mV ± 1 dB			
	Platte	MS 4		68 mV ± 1 dB			
b. Aufnahme-Frequenzgang bis MP C_1 / C_2	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" – MPX-Filter aus – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) Aufnahme Start	MS 31	333 Hz 40 Hz 6,3 kHz 10 kHz 14 kHz	500 mV	MS 7 an MP LK: C_1 RK: C_2	U_a = 580 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ 40\ Hz}$ = −0,6 dB $U_{a,\ 6.3\ kHz}$ = 4,5 dB $U_{a,\ 10\ kHz}$ = +0,5 dB $U_{a,\ 14\ kHz}$ = 0 dB } ± 1 dB	
c. Frequenzgang (Entzerrung)	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF kurz" – Pegelregler „Record" −26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) – Bandsortenwahlschalter in Stellung a. Cr-Band b. Fe-Band c. FeCr-Band d. Me-Band Aufnahme Start	MS 1	333 Hz 40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz	50 mV	MS 11	a. Cr-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,71 mV ≙ 0 dB 40 Hz = + 3,2 dB ± 1 dB 1 kHz = + 1,0 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = + 6,1 dB ± 0,5 dB 10 kHz = +10,0 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +12,0 dB ± 1 dB 14 kHz = +13,5 dB ± 1 dB	Einstellung: LK: R 135 RK: R 235
			333 Hz 40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz			b. Fe-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,43 mV ± 1 dB ≙ 0 dB 40 Hz = + 3,2 dB ± 1 dB 1 kHz = + 0,1 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = + 3,8 dB ± 0,5 dB 10 kHz = + 7,8 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +10,0 dB ± 1 dB 14 kHz = +11,5 dB ± 1 dB	
	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" – Pegelregler „Record" −26 dB – Bandsortenwahlschalter in Stellung a. Cr-Band b. Fe-Band c. FeCr-Band d. Me-Band Aufnahme Start	MS 1	333 Hz 40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz		MS 11	c. FeCr-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,45 mV ± 1 dB ≙ 0 dB 40 Hz = + 3,0 dB ± 1 dB 1 kHz = + 1,6 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = + 7,0 dB ± 0,5 dB 10 kHz = + 9,8 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +11,0 dB ± 1 dB 14 kHz = +12,0 dB ± 1 dB	
			333 Hz 40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz			d. Me-Band $U_{a,\ 333\ Hz}$ = 0,58 mV ± 1 dB ≙ 0 dB 40 Hz = + 3,0 dB ± 1 dB 1 kHz = + 0,5 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = + 5,4 dB ± 0,5 dB 10 kHz = + 8,6 dB ± 1 dB 12,5 kHz = +10,0 dB ± 1 dB 14 kHz = +11,0 dB ± 1 dB	

Messung	Betriebsart	Einspeisung Eingang	Frequenz	U_e	Anforderung Ausgang		Hinweise
d. Kopfstromeinstellbereich	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" – Pegelregler „Record" −26 dB – Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band Aufnahme Start	MS 1	333 Hz	500 mV	MS 11	U_a = 5,0 mV . . . 9,0 mV ≙ 50 µA . . . 90 µA	Einstellung: LK: R 135 RK: R 235
e. Aufnahme Klirrfaktor	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" Aufnahme Start	MS 1	1 kHz	500 mV	MS 7 an MP LK: C_1 RK: C_2	$U_a \geq 4{,}5$ V $K_{tot} \leq 1\%$	Einstellung: Pegelregler „Record"
f. Aufnahme Stummschaltung	Aufnahme Start Aufnahme Pause	MS 1	1 kHz	U_e für U_a 4,5 V einstellen	MS 7 an MP LK: C_1 RK: C_2	U_a = 4,5 V = $U_{a,\ Start}$ $U_{a,\ Pause}$ $\frac{U_{a,\ Start}}{U_{a,\ Pause}} \geq 40$ dB	Beim Drücken der Pausentaste muß die Ausgangsspannung um mehr als 40 dB absinken gegenüber der Startfunktion
6. Wiedergabe-Verstärker							
a. Wiedergabe-Empfindlichkeit	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus Wiedergabe Start	MS 6	333 Hz	15 mV . . . 32 mV Einstellung für nachfolgende Messung mit U_e = 22 mV	MS 8 an MP LK: C_1 RK: C_2	U_a = 580 mV U_a = 580 mV	Einstellung: LK: R 121 RK: R 221 (Dolby-0) Entgültige Einstellung erfolgt bei Pkt. 2a
b. Wiedergabe-Frequenzgang 70 µs ohne R 107 und R 207	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	MS 6	333 Hz			$U_{a,\ 333\ Hz}$ ≙ 0 dB 40 Hz = +14,5 dB ± 1,0 dB 1 kHz = − 8,8 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = −14,9 dB ± 0,5 d 10 kHz = −13,9 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = −13,8 dB ± 1 dB 14 kHz = −13,0 dB ± 1 dB	
mit R 107 und R 207						6,3 kHz = −14,5 dB ± 1,0 dB 10 kHz = −12,8 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = −12,0 dB ± 1 dB 14 kHz = −11,5 dB ± 1 dB	
c. Wiedergabe-Frequenzgang 120 µs ohne R 107 und R 207	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Fe-Band – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	MS 6	333 Hz			$U_{a,\ 333\ Hz}$ ≙ 0 dB 40 Hz = +14,5 dB ± 1,0 dB 1 kHz = − 7,5 dB ± 0,5 dB 6,3 kHz = −10,1 dB ± 0,5 dB 10 kHz = − 9,5 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = − 9,0 dB ± 1 dB 14 kHz = − 8,5 dB ± 1 dB	
mit R 107 und R 207						6,3 kHz = − 9,7 dB ± 0,5 dB 10 kHz = − 8,0 dB ± 0,5 dB 12,5 kHz = − 6,9 dB ± 1 dB 14 kHz = − 6,0 dB ± 1 dB	
d. Klirrfaktor	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	MS 6	1 kHz	U_e für U_a 4,5 V einstellen	MS 7	$U_a \geq 4{,}5$ V $K_{tot} \leq 1\%$	

Messung	Einspeisung Eingang	Betriebsart	Anforderung Ausgang	U_e	Frequenz	Hinweise
e. Wiedergabe-Stummschaltung	MS 6	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start Laufwerkfunktion: Stop Vorlauf, Rücklauf, Pause	MS 7	U_e für U_a 1,5 V einstellen	1 kHz	U_a = 1,5 V ≙ 0 dB $U_{a,\ Start}$ $U_{a,\ Laufwerkf.}$ $\frac{U_{a,\ Start}}{U_{a,\ Laufwerkf.}}$ ≧ 60 dB
f. Fremdspannung eff. DIN Geräuschspannung Kurve A eff. ohne R 107 und R 207	Leercassette	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus und Dolby NR ein – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start Schublade eingefahren	MS 7			Leercassette verwenden Fremdspg. eff. DIN: Dolby NR aus ≦ 5,0 mV; Dolby NR ein ≦ 5,0 mV Geräuschspg. Kurve A eff.: ≦ 1,7 mV; ≦ 0,9 mV
g. Wiedergabe-Übersprechdämpfung	MS 6 nur einen Kanal einspeisen	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band – Dolby NR aus – Ausgangspegelregler „voll auf" Wiedergabe Start	MS 7	10 mV	1 kHz	$\frac{U_{a,\ LK}}{U_{a,\ RK}}$ ≧ 45 dB $\frac{U_{a,\ RK}}{U_{a,\ LK}}$ ≧ 45 dB
7. Dolby NR-Einheit						
a. Dolby NR-Kompressor	MS 1	– Pegelregler „Record" voll auf – Dolby NR ein – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" Aufnahme Start	MS 8 an MP LK: 5, RK: 6	U_e für U_a 580 mV einstellen U_e ≙ 0 dB 0 dB – 20 dB – 40 dB	40 Hz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 14 kHz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 14 kHz 1 kHz 6,3 kHz 10 kHz 14 kHz	$U_{a,\ 40\ Hz}$ = 580 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ 1\ kHz}$ = + 0,5 dB ± 1 dB 6,3 kHz = + 0,5 dB ± 1 dB 10 kHz = + 0,5 dB ± 1 dB 14 kHz = + 0,5 dB ± 1 dB $U_{a,\ 1\ kHz}$ = + 4,3 dB ± 1,5 dB 6,3 kHz = + 4,3 dB ± 1,5 dB 10 kHz = + 4,0 dB ± 1,5 dB 14 kHz = + 3,7 dB ± 1,5 dB $U_{a,\ 1\ kHz}$ = + 5,7 dB ± 1,5 dB 6,3 kHz = + 9,8 dB ± 1,5 dB 10 kHz = + 9,8 dB ± 1,5 dB 14 kHz = + 9,6 dB ± 1,5 dB
b. Dolby NR-Expander	MS 5 an MP LK: 8, RK: 9, $R_i \leqq 3$ kΩ (Generator-Innenwiderstand)	– Bandsortenwahlschalter in Stellung Cr-Band Wiedergabe Start Dolby NR aus Dolby NR ein	MS 8 an MP LK: 5, RK: 6	U_e für U_a 58 mV einstellen U_e = konst. U_e konst.	40 Hz 1 kHz	$U_{a,\ 40\ Hz}$ = 58 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ 1\ kHz}$ = – 4,5 dB ± 2,0 dB

Messung	Einspeisung Eingang	Betriebsart	Anforderung Ausgang	U_e	Frequenz	Hinweise
8. Anzeige-Baustein						
a. LED-Anzeige	MS 1	– Dolby NR aus – Pegelregler „Record" – 26 dB (Einstellung Pegelregler „Record" wie Pkt. 3a) Aufnahme Start	MS 8 an MP LK: 5, RK: 6	500 mV	333 Hz	U_a = 580mV ≙ 0 dB 1. $U_a = U_a + 0{,}5$ dB (= 615 mV) Erste rote LED beginnt zu leuchten 2. U_a = 0 dB (= 580 mV) Gelbe LED (0 dB) leuchtet, erste rote LED nicht mehr Einstellung: LK: R 165 RK: R 265
9. 19. kHz-Filter						
a. 19 kHz-Filter	MS 1	– Dolby NR aus – HF-kurzgeschlossen; über Brücke „HF-kurz" Aufnahme Start	MS 8 an MP LK: 5, RK: 6	500 mV	333 Hz 19 kHz	$U_{a,\ 333\ Hz}$ = 580 mV ≙ 0 dB $U_{a,\ 19\ kHz}$ auf Minimum abgleichen $U_a \leqq$ 18,4 mV $\frac{U_{a,\ 333\ Hz}}{U_{a,\ 19\ kHz}}$ ≧ 30 dB Einstellung: LK: L 102 RK: L 202

Servicemittel / Meßgeräte

Einstell-Lehre HiFi		Sach-Nr. 34074-220.00
Testbandcassette 454		Sach-Nr. 35079-016.00
Testbandcassette 458 B		Sach-Nr. 35079-009.00
Testbandcassette 466 B		Sach-Nr. 35079-010.00
Drehmoment-Meßcassette 456		Sach-Nr. 35079-014.00
Bandlaufcassette 459		Sach-Nr. 35079-008.00
Schmiermittelsatz		Sach-Nr. 72003-741.00
Siliconpaste		Sach-Nr 72004-167.00
Gleichlaufanalysator	GA 1000	Bestell-Nr. GUF 55-15
RC-Generator	TG 6	Bestell-Nr. GUE 14-30
Millivoltmeter	MV 60	Bestell-Nr. GUC 28-00
Klirranalysator	KM 5A	Bestell-Nr. GUC 45-10
Millivoltmeter	MV 1000	Bestell-Nr. GUC 50-00
Digitalmultimeter	DM 14	Bestell-Nr. HUC 00-50

Die aufgeführten Servicemittel und Meßgeräte können von der GRUNDIG-Niederlassung bezogen werden.

Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteln

Behandlung von Bauelementen in MOS-Technik

Schaltungen, die in MOS-Technik aufgebaut sind, bedürfen einer besonderen Vorsicht gegen statische Aufladung.

Statische Ladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf Menschen übertragen werden, zumal wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.

Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen ergeben wegen ihrer Einschaltzeit nur begrenzte Sicherheit.

Um die Bauelemente vor statischen Aufladungen zu schützen, empfiehlt es sich, folgende Regeln zu beachten:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitendem Material verbleiben.

   Keinesfalls in Styropor oder Plastikschienen lagern und transportieren.
2. Personen, die MOS-Bauelemente bearbeiten, müssen sich zuvor durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen.
3. MOS-Bauelemente dürfen nur am Gehäuse angefaßt werden, ohne daß die Anschlüsse berührt werden.
4. Prüfung und Verarbeitung darf nur an geerdeten Geräten vorgenommen werden.
5. MOS-IC's in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung lösen oder kontaktieren.
6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf Subtratanschluß V_{ss}) an die Schaltung gelangen.
7. Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:
   a) Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
   b) Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Kolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.